

Chère cliente, cher client,

Nous sommes ravis que vous ayez choisi les dalles de moquette autoplombantes SCHATEX[®]. Nos produits sont conçus pour une longue durée de vie. Afin de garantir la fonctionnalité du produit à long terme, nous vous prions d'étudier attentivement la brochure de pose ainsi que les instructions de nettoyage et d'entretien.

Une pose soignée et appropriée est de la plus haute importance, car elle constitue le fondement de la longévité et du maintien de la haute qualité des dalles de moquette. Si vous souhaitez profiter longtemps de notre produit, veuillez suivre nos instructions de pose et les respecter aussi précisément que possible.

En tant que poseur, vous avez le devoir de diligence et de vérification concernant le support et le matériau à traiter. Veuillez également respecter à cet égard la norme DIN 18365 applicable aux travaux de revêtement de sol ainsi que les autres règles du métier.

1. PRÉPARATION

Certaines règles doivent être respectées avant même la pose. Les étapes suivantes vous faciliteront l'installation des dalles textiles et vous aideront à planifier la pose.

1.1. Vérification de l'uniformité des couleurs et des lots

Si vous souhaitez équiper plusieurs pièces ou une grande surface avec des dalles de moquette SCHATEX[®], veuillez vérifier l'uniformité des couleurs et des lots de la marchandise livrée, car des variations de couleur minimales peuvent survenir lors du processus de production. En cas de séries de fabrication différentes, triez les dalles de moquette de manière à pouvoir équiper vos locaux avec des dalles de couleur et de lot uniformes. Il est également recommandé de vérifier l'uniformité des couleurs pour de plus petites quantités, car les inégalités réclamées après la pose ne pourront plus être acceptées.

Attention: De légères variations de couleur sont inévitables, même pour des marchandises portant le même numéro de lot, en raison du processus de production. Selon les règles du métier, l'uniformité des couleurs doit être vérifiée dans le cadre d'une pose d'essai.

1.2. Acclimatation

Il est nécessaire de retirer les dalles de moquette de leur emballage avant la pose et de les stocker à plat à température ambiante pendant 24 heures. Cela permet au matériau de s'acclimater et de s'adapter aux conditions locales. La température ambiante minimale pour l'acclimatation et la pose des dalles de moquette est de 18 °C, la température minimale du support est de 15 °C (pour les chauffages au sol, la température du support doit être comprise entre 18 °C et 22 °C). L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 65%. Pour obtenir un résultat parfait et durable lors de la pose des dalles de moquette, les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être maintenues 3 jours avant et au moins 7 jours après la pose.

1.3. sous-plancher

En général, pour tout support, le sol doit être dur, propre, sec et plan. Veuillez particulièrement à ce que le sol soit absolument sec. Si vous disposez d'un chauffage au sol, veuillez l'éteindre au moins 48 heures avant la pose et respecter la température maximale indiquée dans la fiche technique. Les dalles de moquette SCHATEX[®] ne conviennent pas à la pose sur des revêtements de sol souples tels que les tapis.

1.3.1. Sols en béton

Les sols en béton doivent être isolés contre l'humidité. En particulier au rez-de-chaussée et dans les pièces situées plus bas, il est important de réduire efficacement la sensibilité des sols en béton à l'humidité.

1.3.2. PVC, Sols et Carreaux en Vinyle, Marbre, etc.

Toutes les irrégularités et imperfections doivent être éliminées avec un matériau de nivellement approprié. Pour les sols contenant du PVC, une couche de barrière ou intermédiaire doit être appliquée, sinon des réactions chimiques peuvent se produire entre le dos des carreaux et le support. Le matériau approprié pour la couche de barrière dépend de votre support et devrait être déterminé par un professionnel.

1.3.3. Planchers en bois

Pour les planchers en bois, vérifiez d'abord la solidité des planches. Si nécessaire, mastiquez et poncez le sol en bois. Les différences de hauteur peuvent généralement être bien compensées avec des planchers minces en bois et en panneaux de particules.

1.3.4. Asphalte

Pour l'asphalte, une couche de barrière doit être appliquée entre les dalles de moquette et le sous-plancher (voir 1.3.2).

2. PLANIFICATION

Avant de commencer la pose, planifiez soigneusement vos étapes de travail individuelles. Suivez les étapes de planification suivantes pour obtenir un résultat optimal.

2.1. Outils

Pour la pose, vous aurez besoin d'un mètre ruban, d'une règle et d'un morceau de craie pour déterminer et marquer le point de départ de la pose, ainsi qu'un cutter pour découper les dalles de bordure. De plus, il est conseillé de fixer les dalles de moquette qui seront posées dans les zones à fort trafic (par exemple, les couloirs, les zones de portes) et sur les bords avec du ruban adhésif double face sans solvant ou une fixation antidérapante.

2.2. Verlegeausrichtung

Il existe différentes méthodes pour poser les dalles de moquette SCHATEX®. Le type de pose détermine l'apparence visuelle de toute la surface et doit donc être bien réfléchi et planifié à l'avance.

La méthode de pose classique est appelée monolithique. Ici, toutes les dalles sont posées dans la même direction de la flèche - trouvée au dos des dalles de moquette. Selon la construction de la surface, cela crée une surface presque sans couture qui ressemble à un revêtement de sol continu.

Une autre méthode est la pose en damier, également appelée quart de tour. Avec cette méthode de pose, les dalles doivent être tournées d'un quart de tour à chaque fois, de sorte que les flèches de pose ne pointent jamais dans la même direction.

Veillez consulter la fiche technique jointe pour savoir quelle méthode de pose peut être utilisée.

2.3. Point de départ

Déterminez d'abord le centre de la pièce : En partant du centre de la longueur et de la largeur de la pièce, tracez une ligne orthogonale à la craie sur le support. Le point d'intersection des deux lignes marque le centre de la pièce, qui sert de point de départ approximatif pour la pose des dalles.

Vérifiez maintenant combien de dalles entières peuvent être posées du centre de la pièce aux murs. Les dalles de bordure, qui devront être coupées, ne doivent pas être plus petites qu'une demi-dalle. Il faut également veiller à ce que les dalles de bordure opposées aient si possible la même taille. Déplacez le point central de manière à ce que les conditions ci-dessus soient remplies.

3. POSE

Posez maintenant les dalles à partir du point de départ déterminé (voir 2.3) le long de la ligne de craie tracée, de manière à créer deux rangées de dalles qui se croisent à angle droit au centre, formant une croix dans la pièce. La première dalle doit être placée dans l'angle droit formé par les lignes de craie qui se croisent orthogonalement et fixée avec du ruban adhésif ou un dispositif antidérapant. Pendant la pose, veillez à placer les dalles de moquette bord à bord pour assurer une jonction optimale des bords dans toutes les directions. Vérifiez également régulièrement que les dalles de moquette sont correctement alignées. Pour les dalles de moquette à poils longs, il faut également veiller à ce que les fibres ne soient pas coincées entre deux dalles.

Les dalles de bordure sont découpées à l'aide d'une règle et d'un cutter à moquette. Pour ce faire, les dalles de moquette sont retournées et coupées. N'oubliez pas de fixer également les dalles de bordure ainsi que les dalles clés (dalles situées dans les zones très fréquentées de la pièce, par exemple près des portes ou dans le couloir). Le bord coupé est posé face au mur.

Quatre carrés à remplir de dalles de moquette devraient maintenant être créés. Commencez au centre et posez en forme de pyramide et uniformément vers le mur.

Le non-respect de ces instructions de pose peut entraîner la perte de la garantie légale contre les défauts. Veuillez donc suivre précisément les étapes décrites ici. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone indiqué ci-dessous.

SCHATEX[®] by Scharpenack GmbH

Hochstraße 10
D-42105 Wuppertal
Tel: +49 (0)202 270 258 23
Fax: +49 (0)202 270 271 51
www.schatex.com